

Montageanleitung: Brodit 855084

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten und vorne drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken und das untere Ende nach unten drücken so dass sich die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert. Dieser ProClip kann auch auf dem linken Lüftungsgitter angebracht werden, vorausgesetzt, dass das installierte Gerät nicht die Instrumententafel blockiert.