

Montageanleitung: Brodit 855085

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in das untere Teil des Spalts zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt drücken um vorsichtig den Spalt weiter zu öffnen. Gleichzeitig: Die angewinkelt Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in das obere Teil des Spalts zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende in den Spalt unter den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.