

Montageanleitung: Brodit 855087

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebesterifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende einen der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Den "Gap Opener" in den Spalt drücken um vorsichtig den Spalt weiter zu öffnen. Gleichzeitig: Die angewinkelte Kante am rechten Ende den ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die beiden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken, platziert über und unter den ProClip.

3. Den ProClip nach links und vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.