

## Montageanleitung: Brodit 855089

Center mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip hinter der Blende auf die Innenseite des Lüftungsgitters einführen.
2. Das linke Ende des ProClip drücken so dass sich der ProClip nach rechts beugt. Die angewinkelte Kante am linken Ende hinter der Blende auf die Innenseite des Lüftungsgitter einführen.
3. Beiden Seiten der ProClip andrücken so dass sich die Klebestreifen richtig befestigen.
4. ProClip ist montiert.