

Montageanleitung: Brodit 855091

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt unter dem Display drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende in den Spalt neben den "Gap Opener" reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.