

Montageanleitung: **Brodit 855096**

Center mount NOT for carbon fiber panel and Bang Olufsen stereo.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der umliegenden Mittelkonsole drücken.
2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Lautsprecher-Gitter reingeht. Wenn der Spalt zu Eng ist: Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt drücken, danach den ProClip in den Spalt drücken.
3. Der ProClip kann auch an die rechte Seite des Armaturenbretts platziert werden.
4. ProClip ist montiert.