

Montageanleitung: Brodit 855098

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kan auf beiden Lüftungsgittern montiert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

3. Den ProClip nach oben + vorne justieren so dass sich die angewinkelte untere Kante ganz in das Lüftungsgitter reingeht und sich der Klebestreifen befestigt. Die Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" drücken. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.