

## Montageanleitung: Brodit 855099

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Please read all of the instructions and look at the pictures before attaching the ProClip.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Silber-Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in das Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten klappen so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt reingeht. Die untere Kante um dem Armaturenbrett festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip ist montiert.