

Montageanleitung: Brodit 855102

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Achtung: Es kann schwer sein, das Lüftungsgitter zu justieren mit diesem ProClip im Platz.

1. Das Lüftungsgitter nach links justieren. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip unter der Kante der Blende um der Mittelkonsole drücken.

3. Das Lüftungsgitter nach rechts justieren. Die rechte Seite des ProClip nach links drücken so dass sich die angewinkelte rechte Kante unter der Kante der Blende um der Mittelkonsole reingeh.

4. ProClip ist montiert.