

Montageanleitung: Brodit 855103

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

2. Das obere Ende des ProClip in den Spalt in das untere Teil des Lüftungsgitters festhaken.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip ist montiert.