

Montageanleitung: Brodit 855110

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummimatte auf der Oberseite Des Armaturenbretts heben und die kleine Kunststoff-Haken, die im vorderen Teil des Armaturenbretts sind, suchen.

2. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um der Kante des Armaturenbretts platzieren.

3. Das obere Ende des ProClip um die Kante des Armaturenbretts festhaken, zwischen den Kunststoff-Haken.

4. ProClip ist montiert.