

Montageanleitung: Brodit 855113

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den "Gap Opener" in den Spalt drücken, gleichzeitig die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen so dass sich die obere angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um die Kante des Armaturenbretts festhaken.

4. ProClip ist montiert.