

Montageanleitung: Brodit 855114

Center mount NOT for leather interior.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen der Blende und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Der ProClip muss rechts von Warnblinker Schalter und links von Lüftungsgitter platziert werden. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.