

Montageanleitung: Brodit 855115

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip um dem Rahmen der Konsole festhaken.
3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip um der Kante der Konsole festhakt.
4. ProClip ist montiert.