

Montageanleitung: Brodit 855116

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip um der Rahmen der Konsole festhaken.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte rechte Kante um der Kante der Konsole festhakt.
4. ProClip ist montiert.