

Montageanleitung: Brodit 855117

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über dem Lüftungsgitter platzieren. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und unter dem vorderen Teil des Armaturenbretts festhakt.

2. Das untere Ende des ProClip anziehen und die angewinkelte untere Kante um die Kante des Armaturenbretts festhaken.

3. Den ProClip nach vorne/unten drücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip ist montiert.