

Montageanleitung: Brodit 855121

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett reingeht. Do lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.