

Montageanleitung: Brodit 855122

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.

2. Das linke Ende des ProClip über der Silber-Blende platzieren. Den ProClip nach rechts klappen und den "Gap Opener" nach unten schieben so dass er unter den ProClip platziert ist. Wichtig: Den ProClip noch nicht in den Spalt reindrücken! Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

3. Die rechte Kante des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach links klappen so dass sich die rechte Kante in den Spalt festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. Den ProClip anziehen und die angewinkelte Kante am linken Ende in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. ProClip ist montiert.