

Montageanleitung: Brodit 855123

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Den ProClip zwischen dem Start-Knopf und dem Lüftungsgitter platzieren. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturentafel drücken.

2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

3. ProClip ist montiert. **4.** ProClip ist montiert.