

Montageanleitung: Brodit 855125

Angled mount



Bitte for der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Silber-Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett der Seitenwandt drücken.

2. Die untere Ecke der linken Kante des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole festhaken und andrücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.