

Montageanleitung: Brodit 855127

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett links von Handschuhfach und der Blende drücken.

2. Den ProClip nach oben klappen so dass sich der Klebestreifen befestigt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett festhaken.

4. ProClip ist montiert.