

Montageanleitung: Brodit 855131

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die rechte Kante des ProClip 40 mm links vom Mittelteil des Lüftungsgitters platzieren. Die untere Kante des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters platzieren, in die selbe Position wie im Bild gezeigt wird.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.