

Montageanleitung: Brodit 855132

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen das untere und obere Teil des Armaturenbretts drücken.
2. Das untere Ende des proClip nach unten + vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante ganz in den Spalt reingeht und hinter dem oberen Teil des Armaturenbretts festhakt.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem unteren Teil des Armaturenbretts und der Mittelkonsole drücken.
4. ProClip ist montiert.