

## Montageanleitung: Brodit 855137

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.** Dieser ProClip kann auch an dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.

**1.** Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende die beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett um die Armaturentafel, über die helle Blende, drücken.

**2.** Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

**3.** Das untere Ende vorsichtig nach unten drücken und die obere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters einfügen.

**4.** ProClip ist montiert.