

Montageanleitung: Brodit 855143

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Gitter und dem Armaturenbrett drücken, links von Gitter. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Gitter drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das untere Ende des ProClip anziehen und die angewinkelte Kante unter der oberen Kante des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.