

Montageanleitung: Brodit 855144

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne obere Kante des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters platzieren.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die mit Nut versehene untere Kante um die untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.