

Montageanleitung: Brodit 855145

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1. Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2. ProClip Montageplatte

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Der untere "Gap Opener" ist direkt über die Silber-Blende platziert zu werden. Die dünne Kante am Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Teil 1 ganz in den Spalt reindrücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

2. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Die angewinkelte Kante am Teil 2 in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Teil 2 ganz in den Spalt drücken, gleichzeitig nach rechts klappen so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt.

3. Die Löcher in Teil 2 über den Löchern in Teil 1 platzieren. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.