

Montageanleitung: Brodit 855146

Angled mount Not for Vignale.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Kante des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken und nach links klappen so dass sich die rechte Kante ganz in den Spalt reingeht und hinter dem Armaturenbrett festhakt.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die linke Seite des ProClip anziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.