

Montageanleitung: Brodit 855148

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die rechte Ecke am unteren Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Den ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante am oberen Ende über die untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.
4. ProClip ist montiert.