

Montageanleitung: Brodit 855150

Angled mount NOT for models with factory navigation.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.

2. Den ProClip nach oben ziehen und die mit Nut versehene obere Kante in das untere Ende des Lüftungsgitter festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.