

Montageanleitung: Brodit 855153

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das Handschuhfach öffnen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Silber-Blende über das Handschuhfach festhaken.

2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Silber-Blende und dem Armaturenbrett drücken. Dem ProClip nach vorne drücken so dass ein Eirasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert

4. ProClip ist montiert.