

Montageanleitung: Brodit 855158

Center mount NOT for models with column gear shifter.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

2. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Instrumententafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach rechts/vorne drücken so dass sich die linke angewinkelte Kante hinter dem Rahmen um die Instrumententafel festhakt. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip um den Rahmen des Lüftungsgitters festhaken. Den ProClip andrücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.