

## Montageanleitung: Brodit 855163

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Sicherstellen, dass der "Gap Opener" in den richtigen Spalt ist, bitte Bild ansehen.
2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
3. Den ProClip nach oben/vorne drücken und die angewinkelte Kante am oberen Ende in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.
4. ProClip ist montiert.