

Montageanleitung: Brodit 855164

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne angewinkelte Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in das obere Ende des Lüftungsgitters drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Silber-Blende und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.

3. Den ProClip nach unten/vorne drücken und die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" einsetzen. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.