

Montageanleitung: Brodit 855165

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonosle drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip über der Kante der Mittelkonsole festhaken, gerade über der Armaturentafel der Klimaanlage. Den ProClip nach vorne drücken, so dass er richtig im Platz sitzt.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Das linke Ende des ProClip nach rechts drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.