

Montageanleitung: Brodit 855167

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.
3. Den ProClip nach links klappen so dass sich die rechte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt. Die linke Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.