

## Montageanleitung: Brodit 855168

Angled mount ONLY for models with: Visual Boost and Navigation XL 8.8" screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Die Bilder zeigen nicht den richtigen Armaturenbrett, aber die Installation wird auf die gleiche Weise gemacht.**

1. Die oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Ring um der Armaturentafel platzieren.

2. Das dünne Ende des beliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die rechte Seite des ProClip nach rechts ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.