

Montageanleitung: Brodit 855169

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip direkt links der rechte Taste platzieren. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Mittel-Konsole und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip Seitwärts nach rechts schieben, bis der ProClip 1 cm von die rechte Kante der Mittelkonsole platziert ist.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett festhaken. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die Klebestreifen richtig befestigen.

4. ProClip ist montiert.