

Montageanleitung: Brodit 855170

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken/festhaken.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.
3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" entfernen.
4. ProClip ist montiert.