

Montageanleitung: Brodit 855171

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem umliegenden Rahmen. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über die Kante des Rahmens um die Handschuhfach festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken/drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.