

Montageanleitung: Brodit 855173

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann über die ganze Breite des Armaturenbretts montiert werden.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken, gleichzeitig das untere Ende nach vorne drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante in den Spalt festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in das untere Ende des Lüftungsgitters reingeht und sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.