

Montageanleitung: Brodit 855175

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt in das untere Ende des Lüftungsgitters drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken, dann nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt in das obere Ende des Lüftungsgitters geht.

3. Das obere Ende des ProClip drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt geht und der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip ist montiert.