

Montageanleitung: Brodit 855176

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen Armaturenbrett und der Blende drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt in das untere Ende des Lüftungsgitters feshaken. So lange drücken, bis die Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.