

Montageanleitung: Brodit 855178

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt in das linke Ende der Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das Lüftungsgitter nach rechts justieren.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.

3. Den ProClip nach vorne + oben klappen und die angewinkelte obere Kante in den Spalt in das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip ist montiert.