

Montageanleitung: Brodit 855182

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in die zweite Reihe des Lüftungsgitters oben am Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip ziehen so dass sich die angewinkelte obere Kante ganz in das Lüftungsgitter geht.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das Spalt in das obere Ende des Lüftungsgitters drücken.
4. ProClip ist montiert.