

## Montageanleitung: Brodit 855184

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturenbrett-Überhang und der Mittelkonsole drücken. 2 und 3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um die Kante des Lüftungsgitters oben am Armaturenbrett festhaken.

4. ProClip ist montiert.