

Montageanleitung: Brodit 855185

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturenbrett-Überhang und der Mittelkonsole drücken.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um die Kante des Lüftungsgitters oben am Armaturenbrett festhaken.
3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass er richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.