

Montageanleitung: Brodit 855195

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip nach oben/vorne in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett-Überhang drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne/unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert. Dieser ProClip kann auch auf dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.