

Montageanleitung: Brodit 855196

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett Überhang drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip nach oben in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um der Arnaturentafel drücken.

3. Dieser ProClip kann auf die ganze Breite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.