

Montageanleitung: Brodit 855198

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen und der Instrumententafel drücken.

2. Den ProClip nach rechts/vorne drücken, so dass sich die rechte Kante um den Rahmen und das Lüftungsgitter festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.